

leden 2010

BLESK

HOBBY

DŮM | ZAHRADA | PĚSTUJEME | CHOVÁME

POUZE
23 Kč



Téma měsíce:
ZIMA
na
HORÁCH

Zajímá vás, jak se tady žije lidem i jejich
čtyřnohým kamarádům? A kam vyrazit
na víkend? Prozradíme vám to!

str. 4-9



Pomocníci, kteří
zatočí se sněhem
str. 40-41



Barevné trendy
pro rok 2010 str. 22-24



Domácí sauna?
Proč ne! str. 30-31

Změny a jistoty

Moniky Absolonové

str. 28-29



9 771801 307001

MŮŽETE SI VYTRHNOUT:

Zjistili jsme vše, co potřebujete
vědět o ŘEZANÝCH KVĚTINÁCH str. 33-36



Potřebujete se dostat na půdu nebo do podkroví, ale nemáte místo na schodiště? Jednu z možností sice nabídne žebřík, ovšem elegantnější i bezpečnější řešení představují stahovací schody.



JAK na to



Montáž stahovacích schodů

Na výběr máte mnoho různých výrobků, které se liší hlavně použitým materiálem, zpravidla se vyrábějí ze dřeva nebo z kovu. My uvádíme příklad celokovových schodů Lusso s povrchovou úpravou (nášlapné schody jsou pozinkované a lakované, víko a rám mají bílou barvu).

Než se pustíte do práce ověřte si, zda vámi vybrané místo pro stahovací schody

je skutečně vhodné – vejdou se, aniž byste o ně zakopávali? Změřte si prostor nad stropem, kam chcete schody instalovat – je dostatečně vysoký? Ve stropním místě, kde budete schody montovat, nesmí být žádné instalace a domovní rozvody, jako například elektřiny, vzduchotechniky, klimatizace... Na podlaze vás nic neomezuje. Stahovací schody mají ochranná plastová kolečka. Připravte si stavební otvor odpovídající rozměrům

schodů. Pokud není už nachystaný v průběhu stavby nebo rekonstrukce, při jeho budování zvažte správné umístění v závislosti na typu stavební konstrukce. V zásadě nesmíte vytvořením otvoru porušit nosné prvky

stropní konstrukce. Protože schodiště má vlastní rám, netřeba ani otvor důkladně začištovat. Důležitá poznámka? Na horní ploše otvoru má být pevný materiál, přes který lze položit nosníky pro uchycení schodů.



CO BUDETE POTŘEBOVAT:

- * skládací schody (balení obsahuje schody, rám, 4 nosníky, větší kryt, stahovací tyč, 2 boční madla a 4 kotevní šrouby s maticemi)
- * žebřík
- * plochý klíč č. 17
- * imbusový klíč

